

[Tempolec](#)

## Configurateur

- [Configurateur](#)
- [Détecteur de mouvement ou de présence pour l'INTÉRIEUR](#)
- [Local technique, toilettes, escalier](#)
- [Pour quel type de montage ?](#)
- [Montage apparent \(saillant au plafond\)](#)
- [Quelle est la sortie souhaitée ?](#)
- [ON-OFF](#)



## Produits recommandés

### Produit

[z/ Détecteur de mouvement LUXA 103-360-AP](#)  
[theMova S360-100 AP WH, détecteur de mouvement,](#)  
[theMova S360-100 AP GR, détecteur de mouvement](#)  
[theSenda S | Télécommande pour l'utilisateur](#)  
[theSenda P | Télécommande de service](#)  
[Télécommande de gestion, SendoPro 868-A](#)  
[© Tempolec. 2024](#)