

## CONFIGURATEUR

CONFIGURATEUR → DÉTECTEUR DE MOUVEMENT OU DE PRÉSENCE POUR L'INTÉRIEUR → SALLE DE SPORTS, GYMNASSE  
→ POUR QUEL TYPE DE MONTAGE ? → APPARENT → QUELLE EST LA SORTIE SOUHAITÉE ? → ON-OFF

## PRODUITS RECOMMANDÉS



**Produit**

---

z/ theRonda P360-100 WH

---

theSenda P | Télécommande de service

---

theSenda S | Télécommande pour l'utilisateur

---

FRAME 110A WH 9070912 | Boîtier pour montage apparent

---